

Handleiding

Kopieerstang Deur of Raam naar Kozijn

101600 Kopieerstang Deur/Raam naar Kozijn 600-1600mm
Diversen Freessjabloon Scharnieren

Inhoudsopgave

Productspecificaties 3

Toepassing.....	3
Samenstelling.....	3
Geschikt voor deurhoogte	3
Toebehoren	3
Verlengstukken voor deuren.....	3
Sjabloonsets.....	3

Benodigde gereedschappen 4

Werkwijze 4

Productspecificaties

Toepassing:

Het overnemen van scharnier (inkrozingen) van deur / raam naar het kozijn.
Met de Kopieerstang kopieer je snel, eenvoudig en secuur scharnierposities van raam of deur naar het kozijn. In combinatie met de scharniersjablonen maakt dit het mogelijk om vakkundig de scharnierpatronen uit te frezen.

Samenstelling

Kopieerstang met 3 aanslagen.

Geschikt voor

De 101600 is standaard geschikt voor hoogtes van 600 tot 1600 mm. Door de verlengstukken toe te passen is de kopieerstang ook geschikt voor hogere ramen en deuren.

Verlengstukken voor deuren

- 600211 Verlengstuk (Kopieerstang 101600) 150mm
- 600212 Verlengstuk (Kopieerstang 101600) 300mm
- 600213 Verlengstuk (Kopieerstang 101600) 600mm
- 600209 Maataanslag (Kopieerstang 101600)
- 500007 Draadknop M10 x 30
- 500114 Stelschroef t.b.v. koppelen verlengstukken

Freessjablonen Scharnieren

Bij het gebruik van de kopieerstang wordt een sjabloonset toegepast.

	Sets (Kozijn- en Deurdeel)	Kozijndeel	Deurdeel
76 mm	102076	102004	102003
89 mm	102089	102002	102001
100 mm	102100	102008	102007
102 mm	102102	102010	102009
114 mm	102114	102028	

Benodigde gereedschappen

- Beitelhouder met Wisselmesjes 20mm (art. 402001)
- Wisselmesjes voor Beitelhouder 402001 (art. 402003)
- Geleidering 30mm (artikelnummer afhankelijk van het type bovenfrees)
- Bovenfrees

Werkwijze

Stap 1

Bepaal de raam-/deurhoogte en koppel de verlengstukken met de stelschroef (art.500114). De lengte van de stang is deurhoogte +/- 30mm. Gebruik de langst mogelijke verlengstukken.en plaats deze onderaan.

Stap 2

Zet de kopieerstang in de blokkeerstand ①.

Stap 3

Plaats de kopieerstang in het kozijn en zorg dat de bovenplaat (T-vorm) ongeveer 3 cm vanaf de bovendorpel afgesteld wordt ② ③.

Stap 4

Hang de bovenplaat (T-vorm) aan de bovenzijde van het raam of de deur ④ ⑤.

Stap 5

Zet de aanslagen tegen de bovenzijde van het scharnierblad ⑥ ⑦.

Stap 6

Zet de kopieerstang in het kozijn en haal deze uit de blokkeerstand ⑧ ⑨.

Stap 7

Zet je scharniersjabloon (kozijngedeelte met lip) tegen de onderzijde van de aanslagen. Per aanslagblok dien je de mal te verzetten ⑩ ⑪.

Stap 8

Frees de scharnieren uit op de gewenste diepte met behulp van een geleidering van 30 mm en beitelhouder van 20 mm (art. nr. 402001) met wisselmesjes (art. nr. 402003) ⑫ ⑬.Het type geleidering is afhankelijk van het type bovenfrees.



Zorg er altijd voor dat de verlengstukken goed aangedraaid blijven.

HMB

