



## **HANDLEIDING**

# **KUNSTSTOF U-CASSETTES**

voor het uitfrezen van voorplaten, kruk- en cilindergaten

## Handleiding:

1. Monteer de U-cassette met 4x30mm schroeven (zie bijgaande tekening).
2. Plaats de U-cassette over de deur en stel deze in op gewenste hoogte.  
Schroef de U-cassette met schroeven van 4x50 (bij doornmaat 50) vast op de deur. Bij doornmaat 60 mm dient u schroeven van 4x40 te gebruiken.
3. Stel de bovenfrees in op de juiste diepte en frees de voorplaat uit.
4. Frees het kruk gat en het cilinder gat uit.
5. Verwijder de U-cassette van de deur.

## Resultaat:

Een perfect uitgefreesde voorplaat, kruk gat en cilinder gat.

## Extra benodigdheden:

- Geleiding 17mm t.b.v. DW620/621 Makita RP1110 en 304012  
Festool OF1010
- Beitelhouder 12mm 404010
- 10st Wegwerpmesjes 30x9x1.5 404002

## Tips!

- Bekijk de productfilm: Frezen slotkasten met HMB Moederal, U-Cassette en Slotkastfreesmachine, zie:

